



## TECHNISCHE INFORMATION NR. 5

### PRODUKTE FÜR LASERDRUCKER

#### Hilfreiche Tips & Empfehlungen

1. Bogen sollten in Richtung der Papierfaser im rechten Winkel zu den Antriebsrollen des Laserdruckers zugeführt werden um Probleme beider Material-zuführung zu vermeiden.
2. Beim Konfektionieren von Rollen auf Bogen, wird empfohlen, das Restgitter an den 4 Kanten des DIN A 4 Blattes zu entfernen, um
  - Kleberausbluten und damit das Zusammenkleben der Bogen zu vermeiden
  - Kleberrückstände auf den Antriebsrollen im Drucker zu vermeiden
  - um manuelles Spenden zu ermöglichen

#### 3. Planlage

In der Nähe des Kerns kann das Material eine leichte Wellung aufweisen; dieses Problem kann leicht mit einer Gegendruck-Schiene (Hilfsvorrichtung zur Straffung der Rollneigung ) die sich am Anfang der Verarbeitungsmaschine befindet, gelöst werden. Die tolerierbare Kantenwellung eines Bogenproduktes vor der Endanwendung beträgt 20 mm bei DIN A 4.

4. Verpacken Sie die Bogenware in Kunststoff-Folie.